


Das setzen des Fock-Stenge-Stag Segel
ist ausschließlich bei folgenden Bedingungen möglich:

- Windstärke max. 9kt., 3 Bft.
- Windrichtung West 180° - Süd 270°,
Maßgeblich ist Vorhersage City-Sportboothafen

BACKDECK





Vorgaben zum Setzen des Fock-Stenge-Stag Segel:

- Das setzen muss eine Woche im Voraus angemeldet werden, per Email sind folgende Personen zu informieren
 - o Klaas Wolters, Lennart Hollweg, Ralf Hensel, Laura Lühnenschloß
- Finale Abstimmung in Beug auf Wind und Richtung muss 3 Tage im Voraus geschehen
- Es müssen Sicherheitsschuhe getragen werden
- Das Betreten des Bugspriets und des Klüvernetz ist nicht notwendig
- Alle relevanten Leinen sind vom Backdeck/Hauptdeck aus zu bedienen
- Das setzen des Segels wird von der Hauptamtlichen Crew vorbereitet, Persenning, laufendes Gut

Prinzipieller Ablauf Segel setzen:

- Provisorische Dirk auf-fieren, Segel auf Deck legen und Dirk abbauen
- Dirk am Geländer achterkante Backdeck sichern
- Lösen der Zeiser/Niederholer vom Backdeck aus
- Das Fall bleibt immer angeschlagen
- Alle Stationen mit min. Personenzahl besetzen und klar melden
- Auf Anweisungen der Verantwortlichen Person hören
- Segel auf, Niederholer fieren, Fall holen, Schot entsprechend bedienen

Prinzipieller Ablauf Segel bergen:

- Fall kontrolliert fieren
- Niederholer holen
- Schot entsprechen bedienen
- Segel teilweise packen
- Dirk anschlagen